# LBGZ-TC-04 主机产品操作说明

#### 一、按键

1.1 LBGZ-TC-04 主机按键说明 设备共 6 个按键。

按键	功能
上键	无定义
下键	无定义
左键	1、短按:上翻页
	2、长按:刷新屏幕界面。
右键	短按下翻页
取消键	长按 4s 开机/关机 配置键:短按进入配置界面、列表界面
OK 键	解绑键:在列表界面长按删除绑定 消除报警:短按消除已产生的报警信息

1.2 终端按键说明 终端±1个按键

终端共1 7 按键。	
按键	功能
开/关机键(最	1、关机状态下长按,设备开机。
左侧)	2、开机状态下长按,设备关机。
	3、短按:复位。

二、开/关机

LBGZ-TC-04 主机长按【取消】键,设备开机,如图示1



图示1 开机

2.2 主机关机

开机状态下,LBGZ-TC-03 系列主机长按【菜单】键,设备关机;LBGZ-TC-04 主机长按【取消】 键,设备关机,如图示 2



图示: 2 关机

### 三、指示灯

3.1 LBGZ-TC-04 主机指示灯说明

指示灯位置	表示	指示灯颜色	工作状态	图片
最左侧	接收数据	蓝色	闪烁,接收传感器数据	23100176 门磁 关闭
	网络状态灯	蓝色	常亮、闪烁,上传数据	<u>52023093 тс-05</u> 30.3℃
中间	报警指示灯	红色	闪烁,温湿度报警、断电报 警	23100176 门磁 开启
	大中北三灯	红色	常亮,闪电中	52023093 TC-05 30.9℃
最右侧	<u>元电循小</u> 灯	绿色	常灯,己充满	52023093 тс-о5 30.3°с
	异常情况	红色	1秒1烁,电池接触不良、 充电芯片损坏、电池电压过 低	52023093 TC-05 30.9℃

### 3.2 无线温湿度终端指示灯说明(LBTC-06 系列)

传感器状态	操作	指示灯颜色	工作状态				
子扣小大	短按一次	红灯闪1次	关机状态				
大机扒芯	长按 4S	绿色灯闪1次	设备开机				
	佑龙	先绿灯再红灯	卡片与主机未通讯				
	超按一次	绿灯显示2次	卡片与主机通讯				
开机状态	不操作	每 5s 闪烁一次红灯	温度/温湿度芯片异常。				
	不操作	绿色持续闪烁	1310 芯片异常				
	长按 4S	红灯闪1次	设备关机				

## 四、主机参数界面

4.1 本地配置界面

■本地配置	
MAC: 40 04 54 40	硬件版本: 2020 0113
客户码: 42 58	Debug: 23 08
分类码:00	时间间隔:60秒
工作模式:标准14	传输速率: 50kbPs
频段功率: 6 20dBm	屏幕刷新: 15秒
报警间隔: 600秒	转发策略:转发绑定0
时间来源:采集 F2	软件版本: 0B 01
主服务器: 39.97.9.34:39104	
报警方式:静音	报警依据:依据传感器
显示方式:标准	背光策略:常亮屏幕
RAM: 0+0	
01	^06

图示: 4 LBGZ-TC-04 主机

4.2 绑定设备汇总界面

"本地配置"界面下,LBGZ-TC-04 主机短按【取消】键,查看"绑定设备汇总"信息,如图示5



### 图示: 5 绑定设备汇总

### 五、平台相关设置

5.1 添加主机

第一步:登陆 <u>http://vcc5s.com/lb/page/login.jsp</u> 5S 平台,如图示 24。

◆ B/5 × 参 授容配置列液 × <sup>●</sup> 党邦記首系统 在户管理 × ■		= 11 - 0 ×
V ← C ⊃ · △ Ø http://www.vcc5s.com/	<b>4 ☆ -</b> S NFLEERDE	० 🖪 🕄 🎖 - 🔎 🖻 😳 坐
🚖 改藏 · 《 整新系统整 《 聖話 🗋 Netty深集 🕛 Netty深集 ⊕ 网址等数 《 聖話 Ⅲ 現的職號 (● 201次中心 🎧 小院大全 🗋 要用宝 《 世話系统整 🔳 设备信息票		
ビリシゴド 北京龙邦监管温湿度信息云平台		
用户名: A admin33721 密码: A 回 验证码: 図2 Adq 登录 取消		
		රාසකාම රං බ මං දාගංම

图示: 24 第二步: "系统管理"→"管理主机管理"→"新建",如图示 25。

● 管理主机管理	2 × 3	报智配置列表 × 参 龙邦运营系统-	客户管理 ×						≡ ≌ -					
) ( 0 5-	http://	/www.vcc5s.com/lb/page/manager/mana	gehost/host_manage_host.jsp?pmoc	luleCode=xtgl000&menuCode=xtgl006			4 ☆ -	③ 李嘉诚信大连地产	ର୍ଷ 🕄 🕄 🗶 - 🔎 🖻					
「牧蔵・ ● 售后系统登	🔮 登陆 📄 Netty	/采集 □ Netty采集 ⊕ 网址导航 ● 登陆	III 我的最爱 🤤 游戏中心 🎦 小说大全	🗋 愛海宝 🛞 售后系统登 💽 设备信息展 🗳	设备信息展									
	石家庄碩	石家庄硬件测试 ・ 短端時後:7 家 同公章												
	う 管理目	E机列表						批量导入主机	建 批量重腐仪表 批量结束监控					
	序号	企业编号	主机编号	主机名称	主机状态	设备类型	sim卡号	仪表管理	操作					
	1	130104513463522110	8648630403282920	8648630403282920	在用	GZ06		仪表管理	修改 规定手机号					
	2	130104513463522110	40009590	40009590	在用	card		<u>仪表管理</u>	修改					
	3	130104513463522110	40005740	40005740	在用	card		仪表管理	修改					
	4	130104513463522110	11111111 选择	E机类型 4	× 用	card		仪表管理	怪政					
	5	130104513463522110	40007340	类型: 卡片	· 用	card		仪表管理	修改					
	6	130104513463522110	86728203559784	关闭强定	<b>H</b>	lbcc-16		<u>仪表管理</u>	修改					
	1 8	130104513463522110	8648630403226180	8648630403226180	在用	GZ06		1.2.去重建	100X 修改 總定手机是					
	9	130104513463522110	867282035598974	867282035598974	在用	lbcc-16		仪表管理	修改					
	10	130104513463522110	40018010	40018010	在用	card		仪表管理	修改					
			上一页下一页	1 2 3 共80条,共8页,每页	10 条,转数	f 1	<b>1</b>							
库房及平面图管理 管理:主机管理	2													
仪表管理														

over 图示: 25

第三步: 添加管理主机, 主机编号为"本地配置"的"MAC", 如图示 26。

企业:	石家庄莲欣硬件测词 ▼*	使用类型:	②库 ▼*					
主机编号:	40005740 *	主机名称:	TC主机 *					
设备类型:	「未片」	ip :	222.222.62.243 *					
仪表数:	•	port :	39103 *					
	(注:设备类型:GZ04时,需要填写通道 数, 只能是整数)		(注:设备类型:GZ06时,修改ip和por 比较敏感,暂不提供)					
采集间隔:	5(分钟) ▼ *	主机地址:						
	(注:设备类型:GZ04时,需要设置采集 间隔,其他型号无需设置!)		(注:设备类型:GZ06时,需要填写)					
sim <del>卡</del> 号 :	获取提供商							
物联卡提供商:	×	报警模式:	✓ 声光报警 ✓ LED灯报警					
	(注:rc、lbcc-20-lbs、lbcc-20-gps设备 必选,其它设备不用选.)		(注:设备类型:GZ06时,需要填写)					
获取定位:	是 ,*	重启命令:	◎ 主机重启 ◎ 通信模块重启 ◎ 其低					
	(注:如果选否:上报数据时将不会保存经 纬度)		(注:设备类型:GZ06时,非必填项,) 程升级时,选择主机重启)					
	保存							

图示: 26

#### 5.2卡片添加

查找到添加的管理主机编号→新建或批量导入仪表;如图示: 27-28,添加完成后可在"绑定设备汇 总"界面,查看卡片信息。



(二) (2) 百度一下,你	航知道	× <sup>®</sup> 仪表管理	Ŧ	× 😪 껲	陆 ×														≡ 11 -	e ×
< C 5.	<u>۵</u> (	http://vcc5s.c	om/lb/page	/manager/m	neter/meter_manage	_meter.jsp?companyCode=	13010451346	53522110&	hostCode=	40009590				4 ☆	•   ⑧ 誠恩儿子	自己要命	Q	8	% - 🤌 🖻	⊙ ±
🚖 牧職 🍷 🗋 售后系统登		🗋 Netty采集 [	] Netty采集	⊕ 网址导航	發發問 III 我的最爱	⊜游戏中心 []小说大全	) #8492 🔳 (	受新信息展	🗋 售后系统登	ŧ										
	石刻	家庄硬件测	试	•									垣信	剩余:192 条	Ę	2 公告		○ 消息		<b>•</b> •
合 监控首页	> 仪表列表 批量必要収表(約主机) 批量の入収表 第										(表 新建	批量设置仪表	* Q							
	序号	管理主机编号	仪表编号	仪表名称	测点终端出厂编号	企业编号	库房	库房类型	使用类型	温度上限	温度下限	湿度上限	湿度下限	存储间隔(秒)	上报间隔(秒)	电量阀值	仪表状态	监控樂型	添加时间	操作
① 运输监控 >	1	40009590	55500446	55500446	null	130104513463522110	TC卡片测试	冷柜	仓储	30	-50	80	0	60	300	10	使用	温湿度	2019-06-27	極改
同 记录直询 >	2	40009590	54100065	54100065	null	130104513463522110	TC卡片测试	冷恒	仓储	40	-50	90	0	60	300	10	使用	温度	2019-06-27	極改
◎ 风险控制 >						上一页	下一页 1	共2条,共	1页,每页	20	条树	¥ 1	页	60 S						
120 报警管理 >																				
前数据分析																				
41 验证管理 >																				
⟨○〉 系統管理 >																				
IN Increasing and the																		<b>5</b> 0	1°. m 1	5 ¥ A

图示: 27 单个添加